

Was ist zu tun, wenn die Signatureinheit ausgefallen ist!

Kassa ausschalten und nach ca. 3 Sekunden die Kassa wieder einschalten.

Dann:

1x Total drücken

1 x Menü (Registrierung Verkauf)

1x Pfeil links (Registrierung RKSX-Funktionen)

1x TL (RVSX-Funktionen Export DEP)

1x Pfeil rechts (RKSX-Funktionen SK Reaktivieren)

1x TL (Der Sammelbeleg wird ausgedruckt)

Kassa aus und dann wieder einschalten.

Den Sammelbeleg aufbewahren!

Sollte dieser Fehler mehrmals auftreten, muss die Kassa von uns repariert werden!